

표시 항목 조건 표

(주)남전사 저압 전자식 전력량계(Static Meters for Low Voltage)

| 항목 번호 | 1종 | 2종 |
|-------|--------------------|------------------------|
| 01 | 현재 날짜(년.월.일) | 현재 날짜(년.월.일) |
| 02 | 현재 시간(시:분:초) | 현재 시간(시:분:초) |
| 03 | 현재 누적 유효전력량(kWh) | 현재 누적 유효전력량(kWh) - A |
| 04 | 현재 누적 무효전력량(kVarh) | 현재 누적 유효전력량(kWh) - B |
| 05 | 전월 누적 유효전력량(kWh) | 현재 누적 무효전력량(kVarh) - A |
| 06 | 전월 누적 무효전력량(kVarh) | 전월 누적 유효전력량(kWh) - A |
| 07 | 전월 누적 최대수요전력(kW) | 전월 누적 유효전력량(kWh) - B |
| 08 | 전월 평균역률(%) | 전월 누적 무효전력량(kVarh) - A |
| 09 | 정기검침일 | 전월 누적 최대수요전력(kW) - A |
| 10 | 당월 최대수요전력(kW) | 전월 누적 최대수요전력(kW) - 전체 |
| 11 | 당월 최대수요전력 시현 날짜 | 전월 평균역률(%) - A |
| 12 | 당월 최대수요전력 시현 시간 | 정기검침일 |
| 13 | 전월 최대수요전력(kW) | 당월 최대수요전력(kW) |
| 14 | 전월 최대수요전력 시현 날짜 | 당월 최대수요전력 시현 날짜 |
| 15 | 전월 최대수요전력 시현 시간 | 당월 최대수요전력 시현 시간 |
| 16 | | 전월 최대수요전력(kW) |
| 17 | | 전월 최대수요전력 시현 날짜 |
| 18 | | 전월 최대수요전력 시현 시간 |



주의

* 2종일 때, 검침일 이전에 적산값을 읽고자 하는 경우 “03, 04, 05”번을 읽고 검침일 이후에는 “06, 07, 08”번의 표시내용을 읽으셔야 합니다.

* 고장 및 이상 발생시 아래의 표에 따른 조치를 취하시기 바랍니다.

| 자기진단 기능 | 상태 표시 | 조치 방법 |
|-----------|--------------------------|--------------------|
| 메모리 이상 | 이상시 MEM 및 Error 점멸 | 제품 교환 |
| 배터리 이상 | 이상시 BAT 및 Error 점멸 | 배터리 체결 또는 교환 |
| 중성선 오결선 | 이상시 Error 점멸 및 000001 표시 | 결선을 확인하고 바르게 결선할 것 |
| 역방향 계량 | 이상시 Error 점멸 및 000002 표시 | 결선을 확인하고 바르게 결선할 것 |
| 각상의 전압 표시 | 결상시 결상된 상 점멸 | 결선을 확인하고 바르게 결선할 것 |