

표시 항목 조건표

(주)남전사 저압 전자식 전력량계(Static Meters for Low Voltage)

항목번호	1종	2종
1	현재날짜(년.월.일)	현재날짜(년.월.일)
2	현재시간(시.분.초)	현재시간(시.분.초)
3	현재 누적 유효전력량(kWh)	현재 누적 유효전력량(kWh)-A
4	현재 누적 무효전력량(kVarh)	현재 누적 유효전력량(kWh)-B
5	전월 누적 유효전력량(kWh)	현재 누적 무효전력량(kVarh)-A
6	전월 누적 무효전력량(kVarh)	전월 누적 유효전력량(kWh)-A
7	전월 누적 최대수요전력(Kw)	전월 누적 유효전력량(kWh)-B
8	전월평균역률(%)	전월 누적 무효전력량(kVarh)-A
9	정기검침일	전월 누적 최대수요전력(Kw)-A
10		전월 누적 최대수요전력(Kw)-전체
11		전월평균역률(%) -A
12		정기검침일



주의

- ▶ 2종일 때, 검침일 이전에 적산값을 읽고자 하는 경우 “03, 04, 05” 번을 읽고 검침일 이후에는 “06, 07, 08” 번의 표시내용을 읽으셔야 합니다.
- ▶ 고장 및 이상 발생시 아래의 표에 따른 조치를 취하시기 바랍니다.

자기진단 기능	상태 표시	조치 방법
메모리 이상	이상시 MEM 및 Error 점멸	제품 교환
배터리 이상	이상시 BATT 및 Error 점멸	배터리 체결 또는 교환
중성선 오결선	이상시 Error 점멸 및 000001 표시	결선을 확인하고 바르게 결선할 것
역방향 계량	이상시 Error 점멸 및 000002 표시	결선을 확인하고 바르게 결선할 것
각상의 전압 표시	결상시 결상된 상 점멸	결선을 확인하고 바르게 결선할 것



(주) 남 전 사
Namjun Co., Ltd.