

## 보안 전자식 전기계기 (AMIGO) 조건표

1종 순환 표시항목

| 수전 | 구분                      | 송·수전 |
|----|-------------------------|------|
| 01 | 현재날짜                    | 01   |
| 02 | 현재시간                    | 02   |
| 03 | TOU 프로그램 ID(검침일 포함)     | 03   |
| 04 | 전월 누적 수전 유효전력량(kWh)_전체  | 04   |
| -  | 전월 누적 송전 유효전력량(kWh)_전체  | 05   |
| 05 | 전월 누적 수전 유효 최대수요전력 (kW) | 06   |
| 06 | 전전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW) | 07   |
| 07 | 현월 누적 수전 유효전력량(kWh)_전체  | 08   |
| -  | 현월 누적 송전 유효전력량(kWh)_전체  | 09   |
| 08 | 현월 수전 유효 최대수요전력(kW)     | 10   |
| 09 | 현월 수전 유효 최대수요전력 발생 날짜   | 11   |
| 09 | 현월 수전 유효 최대수요전력 발생 시간   | 11   |
| 10 | 직전 수요전력(kW)             | 12   |

2종 순환 표시항목

| 수전 | 구분                        | 송·수전 |
|----|---------------------------|------|
| 01 | 현재날짜                      | 01   |
| 02 | 현재시간                      | 02   |
| 03 | TOU 프로그램 ID(검침일 포함)       | 03   |
| 04 | 전월 누적 수전 유효전력량 (kWh)_중간부하 | 04   |
| 05 | 전월 누적 수전 유효전력량 (kWh)_경부하  | 05   |
| -  | 전월 누적 송전 유효전력량 (kWh)_전체   | 06   |
| 06 | 전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)    | 07   |
| 07 | 전전월 누적 수전 유효 최대수요전력(kW)   | 08   |
| 08 | 현월 누적 수전 유효전력량 (kWh)_중간부하 | 09   |
| 09 | 현월 누적 수전 유효전력량 (kWh)_경부하  | 10   |
| -  | 현월 누적 송전 유효전력량 (kWh)_전체   | 11   |
| 10 | 현월 수전 유효 최대수요전력(kW)       | 12   |
| 11 | 현월 수전 유효 최대수요전력 발생 날짜     | 13   |
| 11 | 현월 수전 유효 최대수요전력 발생 시간     | 13   |
| 12 | 직전 수요전력(kW)               | 14   |

**[유의 사항]**

※ 항목표시번호는 01부터 오름차순으로 순환한다.

※ 정기검침일, 비정기검침일, 계절변경 중 현월 기준 가장 최근 발생한 검침일을 전월로 한다.